

Návod k použití

Náhradní hlava s plastovými noži pro strunovou sekačku na trávu

Položka č.: 28676



Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Tato strunová hlava je určena pro sekačku číslo 28615 - Sekačka strunová 20V, FESTA.

Výměna hlavy – strunovou za hlavu s plastovými noži

1. Vyjměte baterii (viz obr. A, bod 17) z přístroje.
2. Otevřete víčko cívky (13) současným stisknutím dvou uvolňovacích západek (20) na víčku cívky (13).
3. Vložte hlavu s plastovými noži (nože se vymění nasunutím na čep).
4. Zatlačte hlavu zpátky.

Součásti a ovládací prvky strunové sekačky 28615

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. horní rukojeť | 13. kryt cívky |
| 2. on/off tlačítko | 14. strunová cívka |
| 3. pojistka vypínače | 15. distanční oblouk (ochrana květin) |
| 4. pružina | 16. vodící kolečko |
| 5. přídatná rukojeť | 17. baterie |
| 6. tyč rukojeti | 18. nabíječka baterie |
| 7. pojistka nastavení tyče rukojeti | 19. šroub s křížovou hlavou |
| 8. závitové pouzdro pro nastavení délky | 20. uvolňovací tlačítko |
| 9. teleskopická hřídel | 21. očko pro výstup struny |
| 10. hlava motoru | 22. drážka (cívky) |
| 11. páka pro nastavení úhlu náklonu | 23. aretační tlačítko |
| 12. ochranný kryt | 24. řezák struny |



Dovozce:

Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 75002 Přerov, Česká republika
www.levior.cz, levior@levior.cz

Manual for use

Replacement head with plastic blades for a grass trimmer

Item No.: 28676



Please read this manual carefully before use.

This trimmer head is designed for trimmer model number 28615 - Cordless Grass Trimmer 20V, FESTA.

Replacing the head – string head with a head with plastic blades

1. Remove the battery (see pic A, point 17) from the device.
2. Open the spool cap (13) by simultaneously pressing the two releases (20) on the spool cap (13).
3. Insert the head with plastic blades (the blades are replaced by sliding them onto the pin).
4. Push the head back.

Components and controls of the 28615 string trimmer

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. top handle | 13. spool cap |
| 2. on/off switch | 14. line spool |
| 3. switch lock | 15. spacer bow (flower guard) |
| 4. spring | 16. distance roller |
| 5. auxiliary handle | 17. battery |
| 6. handle rod | 18. battery charger |
| 7. lock of handle rod adjustment | 19. phillips screws |
| 8. threaded bush for length adjustment | 20. release (spool cap) |
| 9. telescopic shaft | 21. line outlet loop |
| 10. motor head | 22. slot (spool) |
| 11. bar for tilt angle adjustment | 23. lockint button |
| 12. protective cover | 24. line cutter |



Importer:

Levior s. r. o., Tovačovská 3488/28, 75002 Přerov, Česká republika
www.levior.cz, levior@levior.cz